

# XT 客户端简易使用说明 V5.0.1.1

## 第一：本地用户登陆

1: 默认账号: admin 密码: 123456 , 如下图, 点击登陆。



2: 搜索设备



### 3: 添加设备




### 4: 视频浏览（双击左键）




## 第一：添加远程 ID 登陆

1: 配置管理—设备管理—P2P 设备—设备域名（设备 ID）—登陆密码（设备密码）



2: 视频浏览（双击左键）



感谢使用希泰监控设备，技术支持：13288666595！