

人员导入工具

人员导入

相机IP: 员工库
选择导入库的类型: 员工库/访客库/陌生人库

图片路径:
点击应用可选择照片存放路径

导入进度:
未开始: 0%

库信息

总库查询
查询所有人员库及库内人员数量

人员照片采集

照片采集
支持设备进行现场采集录入人员

原有库删除

删除库
点击可删除所选库内所有人员信息

人员信息

查询
点击可查询所选库内所有人员信息

过人记录

查询
点击可查询过人信息

卡信息

查询
点击可查询过往刷卡信息

核验配置

修改
点击可修改核验配置

图片保存路径

采集人员照片保存路径, 可打开查看

照片要求：

免冠正脸照片（证件照）；照片以“卡号-姓名.jpg” / “卡号+姓名.jpg” / “卡号_姓名.jpg” / “卡号姓名.jpg”的方式进行命名；格式需为 jpg 格式（其他格式图片可通过电脑画图更改）

使用步骤：

1. 打开导入工具，输入设备 IP（如果不知道设备 IP，可将设备与电脑直连，使用 EZTelnettool 工具查看设备 IP）
2. 选择导入库的类型（员工库/访客库/陌生人库）。



3. 点击 **应用**，选择照片存放路径（建议小批量多次导入），点击“确认”开始导入，可通过进度条查看进度。
4. 图片导入完成后会提示：文件处理完成；如存在不成功图片，可点击 **错误信息查看** 进行查看。
5. **人员信息查询** 该按钮可以查询所选库内的人员具体信息，也可对人员进行单个删除。
6. **删除库** 该按钮可删除库内所有人员信息，慎点。

7. 照片采集功能可进行现场采集录入（相对于照片导入，消耗时间较长）：点击照片采集，**照片采集** 进入采集界面。



观察终端界面，出现清晰正脸图像时，点击“抓拍”，抓拍图片后，填写人员姓名和卡号，点击“新增”，如抓取照片符合标准，新增成功，会出现提示“新增成功”；如果抓取照片不符合标准，出现“新增失败”提示，可以点击“查看”按钮，查看具体失败原因，调整后重新抓拍。

采集照片存储路径默认为 C:\Uniview，可自行修改。

注：第一次使用终端时，需先清空库。